

Welche EURO- Einstufung hat mein Fahrzeug?

Für in Deutschland zugelassene Kraftfahrzeuge kann **bei alten Fahrzeugscheinen** die Emissionsklasse aus dem Feld 1 (Schlüsselnummer) ermittelt werden. Maßgebend sind hierfür die letzten beiden Stellen. **Vorrang hat die Eintragung im Feld 33, insbesondere bei nachträglicher Anerkennung.** Aus **neuen Zulassungsbescheinigungen Teil 1** können Sie im Feld 14.1 (die letzten beiden Stellen) oder durch Informationen im Feld 14 die Euro-Klasse ermitteln.

alte Fahrzeugpapiere	neue Fahrzeugpapiere	Schadstoff- / Geräuschklasse	
Schlüsselnummer siehe Fahrzeugpapiere 5. und 6. Stelle der Schlüsselnummer zu 1.	Zulassungsbe- scheinigung Teil 1 siehe 14.1 die letzten beiden Stellen	(siehe Fahrzeugpapiere emissionsbezogener Klartest zu Ziffer. 33 bzw. Feld 14 bei neuen Fahrzeugscheinen)	EURO-Klasse
00	00	KEINE	0
01	01	GKL: G1	0
02	02	GKL: G1 OEST	0
10	10	SKL: S1	1
11	11	SKL: S1, GKL: G1	1
12	12	SKL: S1, GKL: G1 OEST	1
20	20	SKL: S2	2
21	21	SKL: S2, GKL: G1	2
22	22	SKL: S2, GKL: G1 OEST	2
30	30	93/59/EWG I	1
31	31	93/59/I, GKL: G1	1
32	32	93/59/I, GKL: G1 OEST	1
33	33	96/69/EG I	2
34	34	98/69/EG I; A	3
35	35	98/69/EG I; B	4
40	40	93/59/EWG II	1
41	41	93/59/II, GKL: G1	1
42	42	93/59/II, GKL	1
43	43	96/69/EG II	1
44	44	98/69/EG II; A	2
45	45	98/69/EG II; B	3
50	50	93/59/EWG III	1
51	51	93/59/III, GKL: G1	1
52	52	93/59/III, GKL: G1 OEST	1
53	53	96/69/EG III	1
54	54	98/69/EG III; A	2
55	55	98/69/EG III; B	3
60	60	94/12/EG (M)	2
61	61	94/12/EG (M); GKL: G1	2
70	70	1999/96/EG; A	3
71	71	1999/96/EG; A, GKL: G1	3
80	80	1999/96/EG; B1	4
81	81	1999/96/EG; B1, GKL: G1	4
83	83	1999/96/EG; B2	5
84	84	1999/96/EG; B2, GKL: G1	5
88	88	EMISSIONSKL. NICHT BEK.	0
90	90	1999/96/EG; C; EEV	EEV Klasse 1
91	91	1999/96/EG; C; EEV, GKL: G1	EEV Klasse 1
98	98	OLDTIMER	0
99	99	KEINE	0

alle Angaben ohne Gewähr